

Skala linjetyper

Öppna ritningen.

Skriv kommandot LTSCALE och ange önskad skala.